

アクセサリ

管路部品

RoHS

製品一覧表

WO81

WO71

FR51A

MS99

MS99S

MS61A-RA

QDP33

EMD8A

EMD7

EMT1

EMTGP1

EMT1H

EMT6

EMP5A

EMRT1

HWS15A

アクセサリ

応用

注意事項

保守

脈動防止器

測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。




注意

- ・取り付けの方向性はありません。
- ・使用目的は、動作に支障をきたさない程度に脈動をおさえることであり、脈動が多いほど効果がありますが、完全に脈動を取り去るものではありません。
- ・使用環境によって効果は異なります。


品番			適用圧力レンジ
ビニル管用		金属管用	
RS-VT6-02	RS-VT4-02	RS-MT6-02	200Pa以下
RS-VT6-03	RS-VT4-03	RS-MT6-03	300~1000Pa
RS-VT6-04	RS-VT4-04	RS-MT6-04	2~10kPa
RS-VT6-06	—	RS-MT6-06	20kPa以上

ビニル管用



品番	A(mm)	材質
RS-VT4-□□	5.5	黄銅
RS-VT6-□□	7	黄銅

金属管用



品番	材質
RS-MT6-□□	黄銅

腐食性ガス吸収器


計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。



注意


- ・取り付けの方向性はありません。
- ・使用環境・測定ガスによって効果は異なります。

ビニル管用



品番	材質
FG-VT6-S	ステンレス鋼

金属管用



品番	材質
FG-MT6-S	ステンレス鋼

計器用エアフィルタ


ゴミの多い空気を計測する場合に使用します。



注意


- ・取り付けの方向性はありません。
- ・使用環境・測定ガスによって効果は異なります。

ビニル管用



品番	A(mm)	材質
AF-VT4	5.5	黄銅
AF-VT6	7	黄銅


金属管用



品番	材質
AF-MT6	黄銅

取付方法

脈動防止器、腐食性ガス吸収器、計器用エアフィルタは、右図のように、圧力検知器と計器の配管途中に高圧(H)側、低圧(L)側ともに各1個取り付けてください。



保証について

■保証期間

製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後1年といたします。

■保証範囲

上記保証期間中において弊社の責任による故障や瑕疵が明らかになった場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償にて行います。

ただし、保証期間内であっても、故障や瑕疵が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) 取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、使用方法による場合
- (2) 故障の原因が弊社製品以外の事由による場合
- (3) 弊社以外での改造、修理による場合
- (4) 弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合
- (5) その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合

なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障や瑕疵により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。

※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

適用用途

弊社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。

従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。

- (1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備
- (2) 電気、ガス、水道などの公共設備
- (3) 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用
- (4) 上記(1)および(2)に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

サービスについて

■サービスの範囲

製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受けます。

- (1) 取付調整指導および試運転立会
- (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導および技術教育
- (4) 製品の弊社工場における立会検査

《おことわり》本カタログに記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●製品のご寿命は・・・

総代理店  株式会社 **マノスター販売**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)621-7000/FAX.(078)621-7788

製造元  株式会社 **山本電機製作所**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)631-6000/FAX.(078)631-6020